

## Att starta liften!

1. Huvudbrytaren ska stå på ON (på sidan av skåpet)



2. Nödstoppet ska vara utdraget



3. Tryck in "reset" knappen



4. Kolla så att denna lyser grönt



5. Tryck på **grön knapp**, Liften startar



Alternativ I: Hastigheten på liften kontrolleras i lifthuset när den står på "skåp"



Här ställer man in hastigheten för liften



Alternativ 2: "Körlåda" man kan reglera liften utifrån



Tryck på **rödknapp** för att stänga/stoppa liften



Vid stängning! Vrid huvudbrytaren till "off"



Om liften stannat: Tryck "reset" och **grön** knapp (start).

Startar ej: Kontrollera så att alla "hattar" på nödstoppen är återställda och att inte "säkerhetslinan" löst ut vid avstigningsplatsen (återställ säkerhetslinan).